

Как определить номер версии

Пожалуйста, проверьте версию операционной системы вашего инструмента FA-06 / FA-08 перед загрузкой архива.

1. Нажмите кнопку [**MENU**].
На дисплее появляется экран MENU.
2. С помощью кнопок со стрелками выделите курсором **System**, затем нажмите кнопку [**ENTER**].
Появляется экран SYSTEM SETUP.
3. С помощью кнопок со стрелками подведите курсор ко вкладке **Information**.
Текущая версия отобразится в строке System Version.

* Если уже установлена последняя версия, не проводите обновление.

История версий

[Ver.1.03]

[Дополнительные функции]

- Поддержка беспроводного адаптера ONKYO UWF-1 Wireless USB Network Adapter.

[Исправленные ошибки]

Исправлены следующие ошибки.

- Track modify: Операция Copy иногда приводила к зависанию системы.
- При выполнении операции Track modify - COPY при имеющейся смене размера, иногда появлялся экран Song Full и операция не могла быть выполнена.
- Смена паттерна в первом такте при запуске ритма приводила к тому, что рисунок менялся посередине такта, а не в начале следующего.
- Когда установлен режим драйвера USB driver mode GENERIC, в системах MacOS X или iOS события в перформансе дублировались.
- При установке параметра Setting Part Octave Shift и игре звуком SuperNATURAL Piano сразу после включения звук был приглушен.
- Положение в панораме звука SOLO SYNTH при игре инфракрасным датчиком D BEAM принимал неверное положение.
- Пады не могли использоваться как числовые при включении режима Step Rec.
- Сообщения послекасания не посылались при выборе Aftertouch как назначения S1/S2.
- При попытке изменить названия "Controller" в экране DAW CONTROL иногда было неверное отображение.

Что нужно для обновления

Для обновления потребуется следующее

- Сам инструмент FA-06 / FA-08
- Компьютер PC для копирования файлов USB Flash Memory
- Флэш-накопитель USB Flash Memory (Roland M-UF2G is recommended)

Соблюдайте осторожность при проведении обновления

Перед обновлением рекомендуется сохранить все пользовательские данные на карточку SD. Если произойдет проблема и Ваши данные будут потеряны, то можно будет восстановить изначальное состояние, перезагружая сохраненные данные. Эта процедура описана в разделе "Архивирование пользовательских данных (Backup/Restore)" быстрого руководства пользователя.

- Никогда не используйте эти данные для обновления любых других устройств, кроме FA-06 / FA-08. Эти данные могут полностью вывести из строя другие инструменты. **Никогда не отключайте питание FA-06 / FA-08 при проведении апдейта!**
- Если во время процедуры обновления произойдет сбой питания, FA-06 / FA-08 не сможет загрузиться в обычном режиме. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Приносим свои извинения, что не можем здесь ответить на все вопросы по процедуре обновления. Пожалуйста, ответственно относитесь к выполнению обновления, четко следуя инструкциям.

Как загрузить и разархивировать файл

Загрузите файл "fa0608_sys_v103.zip".

Это архив в формате zip. После распаковки архива появится папка "fa0608_sys_v103", в которой содержится файл "FA_UPA.BIN".

Процедура обновления

Следуйте инструкциям:

Внимание: никогда не выключайте питание FA-06 / FA-08 во время процесса обновления. В противном случае инструмент FA-06 / FA-08 больше не включится.

1. Скопируйте файл обновления FA_UPA.BIN в корневую папку флэш-накопителя USB.
2. При выключенном инструменте вставьте флэш-накопитель в порт инструмента USB FOR UPDATE.
3. Удерживая нажатой кнопку [**WRITE**], включите питание.
4. После появления на дисплее надписи "= Update Mode =", отпустите кнопку [**WRITE**].
Начинается процесс обновления.
* Он занимает несколько минут. Никогда не выключайте питания до завершения процедуры.
5. Когда на дисплее появляется надпись "===== update finished. =====", операция закончена. (это займет 3 минуты.)
6. Отключите питание.
7. Выньте флэш-накопитель USB Flash Memory, и включите питание, как обычно. Убедитесь, что операционная система обновилась (см. выше).