



Передняя панель



- 1 Кнопка [POWER]:** нажмите, чтобы вкл. или выкл. питание.
- 2 Ручка [VOLUME]:** поверните по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости.
- 3 Сенсорные кнопки звука:** нажмите, чтобы выбрать звук из отмеченной категории звуков.

Соединения



- 4 Разъем [USB]:** для подключения к компьютеру или мобильному устройству с помощью кабеля. Для подключения к мобильному устройству может потребоваться дополнительный адаптер. Этот порт поддерживает передачу/получение как MIDI-данных, так и цифровых аудиоданных. Этот инструмент можно использовать для воспроизведения музыки, воспроизводимой на внешнем устройстве, или использовать внешнее устройство для записи исполнения с инструмента.
- 5 Разъем [MIDI OUT]:** для подключения к внешнему MIDI-устройству.
- 6 Разъем [UNIT PEDAL]:** для подключения дополнительной педали устройства (педаль Soft, педаль sostenuto и педаль сустейна).
- 7 Разъем для педали [SUSTAIN]:** для подключения педали сустейна.
- 8 Разъем [LINE OUT]:** для подключения к разъему INPUT внешнего аудиооборудования, например стереофонической звуковой системы.
- 9 Разъем [AUX IN]:** для подключения к разъему OUTPUT внешнего источника звука, например MP3-плеера.
- 10 Разъем [DC IN]:** для подключения указанного адаптера питания.



- 11 [PHONES] Выходные разъемы:** для подключения наушников. При подключении наушников звук внутренних динамиков отключается.

Воспроизведение звуков

Нажмите одну из сенсорных кнопок [SOUND] Загорается соответствующий звуковой светодиод. Нажимайте одну и ту же кнопку [SOUND] несколько раз для перемещения по выбранной группе звуков и выбора звука.

(Подробную информацию см. в списке звуков.)

Альтернативно, нажмите и удерживайте кнопку [SOUND], при этом загорится соответствующий светодиодный индикатор звука, затем нажмите C1~E1, чтобы выбрать конкретный звук из звуковой группы.

Режим слоя/разделения

Использование слоя

Удерживайте кнопку [SOUND], а затем нажмите другую, чтобы включить функцию Layer. Загораются соответствующие звуковые светодиоды. Первый нажатый звук будет установлен как верхний звук (R1), а второй нажатый звук будет установлен как звук слоя (R2).

Использование разделения

Нажмите две сенсорные кнопки [SOUND] соответственно и удерживайте их, затем нажмите клавишу на клавиатуре, чтобы назначить ее в качестве точки разделения. После отпущения кнопок загораются соответствующие звуковые светодиоды. Первый нажатый звук будет установлен как верхний звук (R1), а второй нажатый звук будет установлен как нижний звук (L).

Отключить слой/разделить

Нажмите кнопку [SOUND], отличную от активной в данный момент. Функция наложения/разделения будет отключена. Будет выбран только что нажатый звук и загорится соответствующий светодиод.

Примечания

- Если при назначении точки разделения вы нажмете несколько клавиш, в качестве точки разделения будет установлена последняя нажатая клавиша.
- Слой и функции разделения нельзя использовать одновременно.

Тwinova

Функция Twinova разделяет клавиатуру на две области с одинаковым звучанием и октавным диапазоном для удобства игры вместе с другом или инструктором.

Включение и выключение Twinova

В разделе «Function» нажмите клавишу [Bb2], чтобы включить или выключить Twinova. Точка разделения — E4/F4.


Выбор звука для Twinova

Верхний звук, выбранный перед входом в Twinova, станет звуком по умолчанию для обеих областей. Вы по-прежнему можете использовать сенсорные кнопки звука для выбора желаемого звука в Twinova.

Примечание

Режим Twinova и функции наложения/разделения нельзя использовать одновременно. Во время воспроизведения песни режим Twinova недоступен.

Функционал



Нажмите и удерживайте одну из сенсорных кнопок [SOUND], затем с помощью этих клавиш выберите нужный звук.

Выбор звука	C1~E1	Выберите конкретный звук из выбранной группы звуков.
-------------	-------	--

Чтобы получить доступ к функционалу, одновременно нажмите и удерживайте клавиши A0, Bb0 и B0. Отпустите клавиши, чтобы отключить функционал

Авто выкл.	A0 + [POWER]	Удерживайте A0 и вкл. питание, чтобы откл. эту функцию. (автоматическое откл. через 30 минут бездействия.)
Звук 2 Громкость	C2, D2	Отрегулируйте уровень громкости звука 2 (R2/Layer или L/Split).
Звук 2 октавы	E2, F2	Отрегулируйте октаву Звук 2 (R2/Layer или L/Split). В разделе «Function» одновременно нажмите E2 и F2, чтобы сбросить настройки октавы по умолчанию.
Twinova	Bb2	Включите или выключите функцию Twinova. В режиме Twinova клавиатура разделена на две части с одинаковым звучанием и октавным диапазоном.
Twinova октава	A2, B2	Отрегулируйте октаву левой и правой частей в режиме Twinova. В разделе «Function» одновременно нажмите A2 и B2, чтобы вернуться к настройке октавы по умолчанию.
Сенсорный отклик	C3	Включите или отключите реакцию на касание. Функция включена по умолчанию.
Уровень сенсорн. отклика	C#3 ~ F3	Выберите уровень реакции на касание. Цифры 1–5 соответствуют следующим настройкам реакции: Мягкий 1, Мягкий 2, Средний, Жесткий 1 и Жесткий 2.
Транспонирование	A3, B3	Сдвигайте высоту всей клавиатуры вверх или вниз максимум на одну октаву с шагом в полутон. В разделе «Function» одновременно нажмите A3 и B3, чтобы сбросить настройки транспонирования по умолчанию..
Номер песни	C4 ~ A#4	Начать/остановить воспроизведение песни №. 1 ~ 10.
Метроном	C5	Включите или выключите метроном.

Ритм метронома	C#5 ~ F#5	Установите ритм метронома. Например, при выборе 0 акцент не воспроизводится. При выборе 2 вы получите акцент на каждых двух долях..
Tap	G5	Нажимайте на эту клавишу с равномерной скоростью, чтобы установить темп.
Темп	A5, B5	Увеличьте или уменьшите значение темпа с шагом 1. В разделе «Function» одновременно нажмите A5 и B5, чтобы вернуться к темпу по умолчанию..
Значение темпа	C6 ~ A6	Если вы хотите ввести значение меньше 100, сначала нажмите 0, а затем двузначное число. При вводе числа ниже 5 или выше 320 инструмент установит темп на 5 или 320..
Reverb	C7	Включите или выключите реверберацию. (По умолчанию: Вкл.)
Уровень реверберации	D7, E7	Отрегулируйте уровень реверберации вверх или вниз. В разделе «Function» одновременно нажмите D7 и E7, чтобы сбросить настройки реверберации по умолчанию.
D.A.S.	G7	Включите D.A.S. вкл или выкл. (По умолчанию: Вкл.) D.A.S. динамически регулирует звук инструмента в зависимости от общей громкости.
Демо-песня	A7	Запустить/остановить воспроизведение демо песни
Демо звука	B7	Запуск/остановка воспроизведения звуковой демонстрации текущего звука R1..
Beep Note	C8	Вкл. или выкл. звуковой сигнал, который подает звукпри использовании функц.команд. (По умолчанию: Вкл.)